


N Bruksanvisning

Sikkerhetsforskrifter

 Les grundig gjennom denne bruksanvisning og gi informasjonene videre til eventuelle andre brukere av brannsluknings-apparatet. Les gjennom bruksanvisningen før oppsetting/montering på bruksstedet, resp. før førstegangs bruk.

- Siste utgave av Nasjonale forskrifter for vedlikehold av brannslukkere må behandles som en prioritert oppgave.
- I den grad det er mulig må brukeren være fortrolig i omgang med brannslukningsapparater og være gjort oppmerksom på farene ved misbruk. Mindre barn skal holdes borte fra slukningsapparatene!
- Hensiktsmessig bruk ifølge påtrykt tekstbilde med bildesymbol.
- Strålen med slukningsmiddel må ikke rettes direkte på personer. Det må holdes en minsteavstand på 1 m ved slukking av antente personer.
- **Bare personer med godkjent sertifikat (personer med godkjenningkurs fra produsent og/eller autorisert firma og bestått eksamen) kan åpne eller foreta reparasjoner/service på brannslukkere i flg. vedlikeholdsinstruks.**
- Operatøren skal fastslå apparatens levetid ved hjelp av en fareanalyse. Dette skal skje under reale driftsbetingelser. På grunn av en mulig materialtretthet anbefaler vi på det sterkeste at levetiden ikke overskrider 20 år.
- Brannslukker med manometer: Dersom viseren befinner seg på rødt felt, må denne slukkeren kontrolleres før bruk.
- Beholderen kan stå under trykk, ikke utsett brannslukningsapparatet for kraftpåvirkning utenfra, ikke bruk makt ved åpning av apparatet.
- Skadet eller korroderte beholdere og armaturer skal erstattes av en sakkyndig person.
- Det må ikke foretas noen endringer, f. eks. ved sveising eller lodding på beholderen.
- Hold brannslukningsapparatet rent, ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, rengjør bare med en fuktig klut.
- Beholderen må bare brukes som brannslukningsapparat.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys og -påvirkning.
- Brannslukningsmiddel og fullstendig tomt trykkløst brannslukningsapparat avhendes kun av sertifiserte avhendingsbedrifter.
- I kjøretøy skal brannslukningsapparatet alltid være festet. Det skal kun brukes holdere som er anbefalt av produsenten. Brannslukningsapparatet festes slik at det ikke blir skadet eller revet ut av holderen. Dette gjøres pga. vibrasjoner hhv. bevegelser som kan oppstå.
- Bruksanvisning må følge med når brannslukningsapparater gis videre til tredjemann!
- Brannslukker fra beholder Ø 150 mm: Full trykkveksling 0 bar til 23 bar, maks. 500 lastveksling
- Brannslukker til beholder Ø 110 mm: Full trykkveksling 0 bar til 18,5 bar, maks. 500 lastveksling

Funksjonstekniske data for brannslukningsapparatet med slukningsmiddel (bruksdata)

Funksjonstemperatur-området (vedr. slukningsmiddel): se tekstbilde/bildesymbol
Nominelt driftstrykk (konstant trykk/slukningsapparat) ved + 20°C eller drivgassmengde (opplading/brannslukningsapparat): se tekstbilde/bildesymbol
De data som er angitt på tekstbildet, og som refererer seg til apparatet, som funksjonsområde, nominelt driftstrykk, slukningsmiddelmengde, drivgassmengde, resp. -trykk, gjelder for driftsklart brannslukningsapparat med slukningsmiddel. De oppgitte verdier må absolutt overholdes og må under ingen omstendighet over- resp. underskrides! Produksjons år og produksjons nummer se preging på beholder.