

HURTIGGUIDE

Slå PÅ/AV

Slå PÅ: Trykk på POWER-knappen.

Slå AV: Trykk på POWER-knappen, velg Strøm AV, og deretter Bekreft.



ELLER

Hold POWER-knappen nede til enheten slår seg av.

Første konfigurasjon

Når enheten startes for første gang, starter en veiledning for å konfigurere enheten. Disse innstillingene kan justeres senere fra startskjermen.

- 1. Juster innstillingene etter behov.
- 2. Velg deretter Fortsett.

Første startskjerm



TIPS

For mer informasjon: comstedt.se eller humminbird.johnsonoutdoors. com

Startskjermen

Bruk startskjermen for å få tilgang til visninger, favoritter, innstillinger, navigasjonsdata, One-Boat Network-tilkoblinger og andre verktøy.



Trykk på HJEM-knappen for å åpne startskjermen fra hvilken som helst visning.

 Verktøy og visninger som er tilgjengelige på startskjermen, bestemmes av utstyret som er tilkoblet Humminbirdnettverket.



Ikon	Navn	Funksjon
\sum	Favoritter	Velg Favoritter for rask tilgang til dine lagrede favoritvisninger.
	Visninger	Velg Visninger for å få tilgang til alle tilgjengelige visninger. Du kan redigere visninger, opprette dine egne visninger og lagre dine favoritvisninger.

Ikon	Navn	Funksjon
	Verktøy	Verktøy lar deg administrere nettverksfunksjoner og lagrede data på ekkoloddet ditt. Når du kobler til et tilbehør til ekkoloddet, kan et relatert verktøy også vises.
The second se	Mine Data	Velg Mine Data for å administrere dine lagrede waypoints, spot-locks, ruter, spor og iTracks. Fra denne skjermen kan du opprette nye navigasjonsdata eller redigere dine lagrede navigasjonsdata.
	One-Boat Network	Velg One-Boat Network for å koble ekkoloddet ditt til One-Boat-appen på telefonen din. Du kan også pare den trådløse fjernkontrollen, trollingmotoren, lavtvannsanker og dypriggen (selges separat) med ekkoloddet. Se installasjonsveiledningen for mer informasjon.
	Ny Visning	Velg Ny Visning for å opprette en ny visning fra en tom mal. Du kan endre hvilken type data som vises i visningen, og hvor mange paneler som skal vises.
£0}	Innstillinger	Velg Innstillinger for å endre generelle systeminnstillinger, som måleenheter og format for tid og dato. Du kan også bruke denne menyen for å vise informasjon om systemet, nettverket og NMEA 2000.
\bigcirc	Marker	Velg Marker for å legge til en waypoint.
	мов	Hold inne MOB -ikonet for å starte Man Over Board-funksjonene.

Navigering

Bruk pekskjermen, CURSOR-knappen eller ENTER-knappen for å gjøre valg.







Velg



Trykk for å velge

Juster en innstilling i menyen

Dra skyveknappen.



Trykk på +/- knappene.

Åpne



Trykk på +/- ZOOM-knappene.



🕨 Lukk en meny

Trykk på Tilbake-ikonet for ett steg tilbake.
Trykk på X-ikonet for å lukke.



Trykk på X-knappen for å lukke en meny eller gå tilbake ett steg. Hold X-knappen nede for å lukke alle menyer og gå tilbake til den siste visningen.



Fips for å bruke topfeltet

Topfeltet finnes øverst på skjermen. Topfeltet endres for å matche den aktuelle visningen på skjermen.



Vanlige funksjoner i topfeltet:

Generelt				
	Åpne X-Press-menyen.			
∠ Z	Maksimer (eller minimere) en panel i en visning med flere paneler.			
¢	Åpne Visningsalternativer-menyen.			
	Åpne Navigering-menyen og legg til en rute.			
Ekolodsvisninger				
455 kHz	Endre frekvensen. Tilgjengelige frekvenser avhenger av den installerte transduseren.			
$\widetilde{\Delta}$	Endre spekteret mellom smalt, fullt og bredt i 2D-ekkoloddet.			
CLEAR	Endre mellom Clear Mode og Max Mode i 2D-sonar.			
(((🛔)))	Bytt mellom styrbord, babord eller begge sider i Side Imaging-visningen.			
Søkortvisninger				
*	Bytt mellom Fisking, Navigering og Bruker. (Forhåndsinnstillinger)			
$\langle\!\!\!\rangle$	Lager			
Ø	Dybde av interesse			
?	Genvei til Mine Data			

Vis en visning fra startskjermen

Bruk pekskjermen for å åpne en visning fra Visninger eller Favoritter.



Vis en visning fra widgeten Favorittvisninger

- 1. Når en visning vises på skjermen, trykk på widgeten Favorittvisninger i sidepanelet.
- 2. Velg en Favorittvisning.



Trykk for å skjule eller låse sidepanelet.

TIPS

Favorittvisningene på startskjermen er de samme som favoritvisningene i sidepanelet.

Opprett en Ny Visning

Bruk verktøyet Ny visning for å lage din egen tilpassede visning.

- 1. Trykk på HJEM-knappen.
- 2. Velg Ny Visning.
- 3. Velg layout.
- 4. Velg et av punktene for å justere fordelingen.
- 5. Velg en av rutene, og deretter hvilken visning som skal vises.
- 6. Gjenta for alle rutene.
- 7. Velg Lagre.



Rediger Favorittvisninger

Favorittvisninger kan legges til (det totale antallet avhenger av ekkoloddsmodellen) eller endres når som helst.

Legg til en ny Favorittvisning

- 1. Fra Favorittvisninger på startskjermen eller i sidepanelet, trykk på en tom rute.
- 2. Velg en visningsgruppe.
- 3. Velg den visningen du vil legge til.

Startskjermen og sidepanelet oppdateres.

Rediger en Favorittvisning

- 1. Fra startskjermens Favorittvisninger, trykk på Rediger.
- 2. Velg en visning du vil erstatte.
- 3. Velg en visningsgruppe.
- 4. Velg den visningen du vil legge til.

Startskjermen og sidepanelet oppdateres.



Rediger den aktuelle visningen på skjermen (X-Press-menyen)

X-Press-menyen viser menyvalg for den aktuelle visningen på skjermen og den valgte panelen.

1. Enkel visning: Trykk på Meny-ikonet i topfeltet eller på MENY-knappen.

Delt visning: Velg en av visningene. Trykk på Meny-ikonet i topfeltet eller på MENY-knappen.

2. Velg et alternativ i X-Press-menyen for å endre utseendet på visningen.

Velg Innstillinger > Overlay for å vise eller skjule informasjon i visningen.

Velg Visningsalternativer > Dataoverlay for a vise dataruter i visningen.



innstillinger



Velg en av visningene i en delt visning for å velge den.



Trykk på MENY-knappen.

Aktiver markøren

Tryck på skjermen, eller använd CURSOR-knappen, för att aktivera markören. När markören är aktiv visas Markörmenyn i toppfältet.







Zoom inn/Zoom ut

Klem på skjermen for å zoome inn/ut, eller trykk på +/- ZOOM-knappene.







Innstilling for Humminbird® Søkort: Vannstandsoffset

Når du starter dagsturen med et LakeMaster[®] VX-kartkort, er det viktig å merke seg om vannstanden er høyere eller lavere enn vanlig. Hvis det digitale dybdet på ekkoloddet ditt for eksempel viser 1 meter mindre enn den relaterte dybdekonturen for ditt sted, sett Vannstandsoffset til -1 meter.

- 1. Når en søkortvisning vises på skjermen, trykk på Meny-ikonet i topfeltet eller trykk på MENY-knappen én gang.
- 2. Velg vannstandsoffset.
- 3. Slå på skyveknappen for vannstandsoffset i menyen.
- 4. Trykk på +/- knappene eller på +/- ZOOM-knappene for å justere.



TIPS

Et Humminbird søkort må være installert og valgt som søkortkilde for å aktivere denne funksjonen.

For å bruke dybdefarver, dybdemarkeringer og lignende, trykk på Dybde av interesse-ikonet i topfeltet. Se brukermanualen for detaljer.

Marker Waypoints

Waypoints kan markeres fra hvilken som helst visning.

1. Trykk på Marker-knappen i topfeltet eller på MARK-knappen.

Hvis markøren ikke er aktiv, vil waypointen bli markert ved båtens posisjon. Hvis markøren er aktiv, vil waypointen bli markert ved markørens posisjon.

2. Velg et waypoint-ikon og farge fra dialogboksen Waypoint.





Par enheten med One-Boat Appen

Følg disse instruksjonene for å pare ekkoloddet med One-Boat Network-appen på telefonen din via Bluetooth. (Kun tilgjengelig for Humminbird-produkter og mobile enheter som støtter Bluetooth. Wi-Fi eller datatjeneste kreves.)

Aktiver Bluetooth på telefonen

- 1. Åpne Innstillinger på telefonen din.
- 2. Velg Bluetooth.
- 3. Aktiver.

Par Ekkoloddet

- 1. Gå til startskjermen ved å trykke på HJEM-knappen.
- 2. Velg One-Boat Network.
- 3. Velg Par Telefon.
- 4. Følg instruksjonene på skjermen.
- 5. Velg enheten med navnet på ekkoloddet på telefonen din.
- 6. Bekreft den seks-sifrede bekreftelseskoden og trykk på Par på telefonen din.

Når paringen er vellykket, vil ekkoloddet vises som tilkoblet i telefonens Bluetooth-meny.

Brukermanual og oppdateringer

Last ned brukermanualen

1. Gå till comstedt.no eller humminbird.johnsonoutdoors.com

Oppdater programvaren

Det er viktig å holde ekkoloddet og tilbehørsprogramvaren oppdatert. Du kan oppdatere programvaren med et microSD-kort eller via Bluetooth og vår One-Boat Network App®. Se brukermanualen for fullstendige detaljer om hvordan du oppdaterer programvaren.

- For å kontrollere din nåværende programvareversjon, trykk på HJEM-knappen og velg Innstillinger > System > Nettverksinfo.
- For å oppdatere programvaren med et microSD-kort, trenger du et formatert microSD-kort med en adapter.

Gå til nettsiden humminbird.johnsonoutdoors.com og klikk på Support > Software Updates. Velg programvareoppdateringen for din XPLORE-modell og følg instruksjonene på nettsiden for å lagre programvarefilen på microSDkortet. Start deretter ekkoloddet og sett inn microSD-kortet i ekkoloddet. Følg instruksjonene på skjermen for å starte programvareoppdateringen.

• For å oppdatere med One-Boat Network-appen, sørg for at ekkoloddet og telefonen er paret. Åpne One-Boat-appen og velg Nettverk + Oppdateringer.

Knapp	Funksjoner
U	Trykk på POWER-knappen for å starte ekkoloddet. Under bruk, trykk på POWER-knappen for å åpne Power X-Press-menyen. Hold POWER- knappen nede for å slå av ekkoloddet.
	Trykk på ENTER-knappen for å starte en kommando eller aktivere en innstilling. ENTER-knappen åpner også Info-menyen og Markør-menyen.
X	Trykk på EXIT-knappen én gang for å lukke en meny, lukke en dialogboks, slå av et alarm eller avslutte markørposisjonen. Hold EXIT-knappen nede for å lukke alle menyer samtidig.
	Trykk på CURSOR-knappene for å velge en visning, et verktøy eller en meny. Pilknappene kan også brukes for å flytte markøren over visningen og panorere i 2D-/3D-kartvisninger.
	Trykk på Gå Til-knappen for å åpne Go To-menyen for navigasjonsfunksjoner.
	Trykk på Screen Snapshot-knappen for å lagre et skjermbilde.
Q	Trykk på MARK-knappen for å markere waypoints. Hvis markøren ikke er aktiv, vil waypointen bli markert ved båtens posisjon. Hvis markøren er aktiv, vil waypointen bli markert ved markørens posisjon.
	Trykk på H EM-knappen for å vise startskjermen. Startskjermen gir tilgang til innstillinger, alarmer, visninger og verktøy for ekkoloddet.
	ZOOM INN(+) / ZOOM UT(-).
+	Trykk for å justere menyalternativer.
	Trykk på MENY-knappen én gang for å åpne X-Press-menyen for den aktuelle visningen. Hold MENY-knappen nede for å åpne systeminnstillinger.
12 22 32	Trykk på en OBN-knapp for å aktivere One-Boat Network-funksjoner. Hold en av knappene nede for å konfigurere.

© 2024 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. All rights reserved.

Kontakt

For produktspørsmål eller støttehenvendelser:

Comstedt Norge AS

Tel: +47 934 00 561

E-post: info@comstedt.no

www.comstedt.no

Sociala medier:



facebook.com/jancomstedtab

instagram.com/comstedtfishing



youtube.com/jancomstedtab

youtube.com/humminbirdtv

