



Programmere ekstra kanaler i VHF 100i og 200i

Trykk inn og hold venstre funksjonstast og slå på radioen. Skjermen vil vise "Enter Passcode"

Legg inn ordet "GARMINVHF" og trykk OK for å bekrefte advarselmeldingen.

Velg "Private CH", og velg kanalsett fra listen, eks: "Norway Leis." Eller "Norway Fish."

Velg "Exit".

Country	Channel Set	Channel Designator	TX Frequency (MHz)	RX Frequency (MHz)
Norway	Norway Leis.	L1	155.500	155.500
		L2	155.525	155.525
		L3	155.650	155.650
Norway	Norway Fish.	F1	155.625	155.625
		F2	155.775	155.775
		F3	155.825	155.825
Sweden	Sweden Leis.	L1	155.500	155.500
		L2	155.525	155.525
		L3	155.650	155.650
Sweden	Sweden Fish.	F1	155.625	155.625
		F2	155.775	155.775
		F3	155.825	155.825