

Takk for at dere har kjøpt **Airain** vifte, et **air&me** produkt. Vi håper at dere blir fornøyd med produktet og at det vil forbedre inneluften.

Som med alle elektriske apparater, er det viktig å vedlikeholde enheten riktig for å unngå skader eller personskader. Vennligst les disse anvisningene nøye før du slår enheten på. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning	100-240 V, 50-60 Hz
Mål (H x B x D)	292 x 222 x 69 mm
Nettovekt	0,75 kg
Antall hastigheter	Hastighetsvariator
Maksimalt strømforbruk	5 W
Maksimum anbefalt område	40 dB
Maksimal luftstrøm	778 m ³ /h

SKADEFORBYGGING

Sikkerheten til dette produktet er i samsvar med relevante normer og regler som gjelder i EU.

For ytterligere informasjon, vennligst se vår hjemmeside: www.airandme.fr

Vår kundeservice er tilgjengelig på følgende e-postadresse: info@airandme.fr



For å forhindre fare eller elektrisk støt, må du alltid koble fra produktet hvis det ikke brukes, flyttes eller rengjøres. Ved reparasjoner, komme nærmere kvalifiserte personer.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Les instruksjonene nøye før du bruker Airain.
2. Enhver bruk ikke anbefalt av forhandler, kan forårsake brann, elektrisk bølge eller skade mennesker.
3. Fjern emballasjen og kontroller at Airain ikke er skadet. Hvis du er i tvil, ikke bruk enheten og kontakt forhandleren din.
4. Ikke la barn leke med forskjellige deler av pakken. Vær spesielt oppmerksom på bruk i nærheten av et barn.
5. Før du bruker Airain, må du forsikre deg om at spenningen som er angitt på produktet er i samsvar med det elektriske installasjonen.
6. Forsikre deg om at strømpluggen er ordentlig tilkoblet: ellers kan pluggen overopphetes.
7. Bruk av skjøteledning kan føre til overoppheting og brannfare.
8. Ikke koble fra produktet ved å trekke i kabelen.
9. Ikke dekk til eller sett inn gjenstander som kan hindre luftstrømmen i viften, da dette kan føre til elektrisk støt eller skade på enheten. Ikke legg fingrene i luffinntaket eller uttaket til apparatet, da dette kan forårsake fysisk skade.
10. Under bruk holder minst 20 cm plass på ryggen, sidene og forsiden av apparatet.
11. For å unngå elektrisk sjokk eller brann, ikke bruker vann, vaskemiddel eller brennbare produkter for å rengjøre utsiden eller innsiden av maskinen.
12. Ikke bruk sprayinsektmiddel, parfyme eller annen antenkelig spray rundt enheten mens den er i bruk.
13. Bruk aldri Airain hvis enheten kan falle i en væske.
14. Forsikre deg om at produktet er på et plant, flatt underlag.
15. Ikke bruk Airain utendørs.
16. Ikke bruk dette produktet i et støvete lokale og / eller våt, eller i en lokal presentere en brannfare.
17. Denne enheten er kun til husholdningsbruk. Den kan ikke brukes til industriell bruk.
18. Koble fra Airain hvis du flytter den eller når den ikke er i bruk.
19. Hold produktet rent og under gode bruksforhold.
20. Bruk de anbefalte reservedelene (uoffisielle deler kan være farlige og ugyldige garantien).
21. Oppbevar Airain på et tørt, sikkert sted utilgjengelig for barn.
22. Hvis strømledningen er skadet, kan den skiftes ut av forhandleren. Bare kvalifiserte personer kan utføre denne reparasjonen.
23. Dette produktet kan ikke brukes av barn under 8 år. Les håndboken nøye og bruk Airain nøye.

KOMPONENTER (SE SIDE 2)

- ① Fan lichaam
- ② Power dimmer knop
- ③ Messen
- ④ Gewogen basis
- ⑤ USB-C-aansluiting
- ⑥ Netsnoer (80 cm)
- ⑦ AC adapter
- ⑧ USB-aansluiting

FORHOLDSREGLER FOR BRUK

- Forsikre deg om at produktet er plassert på en tørr, flat overflate.
- La det være minst 20 cm plass foran og bak på enheten.

DRIFTS PRINSIPPET (SE SIDE 2)

1. Plugg Airain til en stikkontakt.
2. Drei knappen til høyre for å høre "klikk" start signal.
3. Velg driftshastigheten mellom minimum og maksimum nivå.
4. For å slå av enheten, vri kontrollknappen til venstre for å returnere den til "OFF".

VEDLIKEHOLD

- Forsikre deg om at enheten er slått av og frakoblet før håndtering.
- Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
- Ikke bruk etsende, skurende eller brennbare produkter for å rengjøre enheten.
- Bruk en tørr mikrofiberklut. For å fjerne gjenstridig skitt, bruk en klut dynket i såpevann.
- Oppbevar enheten på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk.

FAQ

Problem	Årsaken	Oppløsning
Enheden fungerer ikke	> Produktet er ikke riktig tilkoblet, eller det er et problem med den elektriske matchen.	> Plugg i pluggen ved å kontrollere spenningen og riktig funksjon av det elektriske nettet. Unngå strømstripene.
	> Det er et problem i boligens elektriske nettverk.	
Enhetens ytelse dråpe	> Luffinntaket eller utløpet er blokkert av noe.	> La det være minst 20 cm plass bak, på sidene og foran enheten.
Unormal støy	> Noe blokkerer viften.	> Pass på at ingen gjenstander blokkerer luftstrømmen.
	> Produktet har et problem i drift.	> Kom nærmere forhandleren for støtte "etter salg service".