

EN Key	
sw = black	
1	Camera
2	Monitor
3	Adapter cable
4	System cable

ES Leyenda	
sw = negro	
1	Cámara
2	Monitor
3	Cable adaptador
4	Cable del sistema

NL Legenda	
sw = zwart	
1	Camera
2	Monitor
3	Adapterkabel
4	Systeemkabel

DE Legende	
sw = schwarz	
1	Kamera
2	Monitor
3	Adapterkabel
4	Systemkabel


PT Legenda	
sw = preto	
1	Câmara
2	Monitor
3	Cabo adaptador
4	Cabo do sistema

DA Forklaring	
sw = sort	
1	Kamera
2	Monitor
3	Adapterkabel
4	Systemkabel

FR Légende	
sw = noir	
1	Caméra
2	Ecran
3	Câble adaptateur
4	Câble système

IT Legenda	
sw = nero	
1	Telecamera
2	Monitor
3	Cavo adattatore
4	Cavo di sistema

SV Teckenförklaring	
sw = svart	
1	Kamera
2	Monitor
3	Adapterkabel
4	Systemkabel



#### NO Tegnforklaring

sw = svart

1 Kamera

2 Monitor

3 Adapterkabel

4 Systemkabel

#### FI Selitys

sw = musta

1 Kamera

2 Monitori

3 Adapterijohto

4 Järjestelmäjohto

#### RU Пояснения

sw = черный

1 Камера

2 Монитор

3 Переходной кабель

4 Системный кабель

#### PL Legenda

sw = czarny

1 Kamera

2 Monitor

3 Kabel adaptera

4 Kabel systemowy

#### SK Legenda

sw = čierna

1 Kamera

2 Monitor

3 Adaptérový kábel

4 Systémový kábel

#### CS Legenda

sw = černá

1 Kamera

2 Monitor

3 Kabel s adaptérem

4 Systémový kabel

#### HU Jelmagyarázat

sw = fekete

1 Kameramusta

2 Monitor

3 Adapterkábel

4 Rendszerkábel