



Tids- og datofelter lar deg vise Nåværende tid og dato eller Soloppgang og solnedgang

Se vindhastigheten oppdateres hvert 2,5 sekund. Viser vindhastighet i MPH, m/sek, Km/h eller Knop. Gir gjennomsnittlig og høyeste verdi for 2- og 10 minutters intervaller

Sett 22 samtidige alarmer for å varsle om farer som høy vindhastighet, lave temperaturer, nedbørshastighet, varme osv.

Graf viser siste 25 timer, dager eller måneder, eller høyeste og laveste verdier. Viser opp til 50 grafer inklusive temperatur, regn, vind eller barometer. Alt på displayet.

På denne tiden i går-funksjonen gjør sammenligninger enklere.

Brukervennlig tastatur som lyser i mørket. Egen knapp som alltid returnerer til hovedskjermen fra hvor som helst i programmet.

Åtte månefaser, fra nymåne til fullmåne.

Ikoner viser deg hva slags vær du kan forvente

Temperatur og fuktighet: Utendørs sensorene oppdateres hvert 10. sekund og innendørs hvert minutt. Fuktigheten oppdateres hvert 50. sekund.

Trådløse stasjoner bruker "frequency hopping spread spectrum radio". Du får tre ganger bedre rekkevidde, bedre stabilitet ved sending gjennom flere vegger og bedre motstand mot forstyrrelser.

Fem-posisjoners trendpil forteller om barometertrykket er stigende, fallende eller stabilt.

Displayet oppdaterer nedbørstotalene og nedbørshastigheten hvert 20 sekund for de siste 25 timer, dager eller måneder.

Variabelt displayområde oppdateres hvert 10 sekund med Vindens kjøle-effekt, duggpunkt eller varmeindex

Endring siden i går - gjør det enklere å sammenligne temperatur eller barometer fra dag til dag.

Værstenter gir tilleggsinformasjon om hver værvariabel, som daglig høyeste og laveste verdier, temperaturforandringer pr time og barometertrender. Viser også astronomiske data som meteorstormer.