




M2 = Pluss på motorn

+ = Från bimetallen och knappen

M1 = Minus på motorn

- = Från huvudkabel och mitten stiftet på sidan.

