

Hurtigstart Minix C1

Trinn 1.

Plugg inn mottaker til TV eller skjerm: Koble den trådløse HDMI-skjermmottakeren (RX) til skjermenheten og slå den på ved å koble USB-hanporten til en USB-strømkilde. Merk: For å gi strøm til mottakeren trenger du en ekstern USB-A-strømkilde med minimum 5V/0,5A utgang.

Trinn 2.

Plugg inn sender og start skjerm speiling/forlengelse: Plugg inn senderen C1 til din bærbare, smarttelefon eller nettbrett som støtter DP-Alt videoutgang og vent i 12 sekunder til trådløs skjerm speiling/forlengelse for å etablere automatisk.

Trinn 3.

Stopp og start på nytt: Koble fra C1-senderen fra USB-C-porten for å stoppe skjerm speiling/-utvidelse, og koble C1-senderen tilbake til USB-C-porten for å starte på nytt.

Sørg for at USB-C-porten på datamaskinen, smarttelefonen, bærbar PC eller nettbrettet har full funksjon (DP-Alt), støtter skjerm, dataoverføring og strømforsyning.