



Brukerveiledning

1. Begynn gjerne med å fjerne løstsittende skitt og forurensning som støv, gjørme eller fugleskitt ved å bruke vann og svamp. Slik skitt vil bare øke mengden VuPlex® som må brukes og kan også virke som slipemidler ved polering.
2. La overflaten tørke helt.
3. Rist boksen med VuPlex®.
4. Spray VuPlex® på overflaten du ønsker å rengjøre. Avstand fra dyse til overflate er best mellom 10 og 20 cm. Ikke bruk for mye VuPlex®! På grunn av poleringsprosessen vil VuPlex® bli likt fordelt. Trykk munnstykket kort, men helt ned, og vinkle boksen maksimalt 45° for å forhindre unødvendig reduksjon av trykket i boksen. (Selv når du for eksempel bruker bare en liten strek på solbrillene dine, vil dette være nok og bli fordelt jevnt.)
5. Når du bruker VuPlex® for første gang, bruk en bomullsklut. Ytterligere belegg og fornyelse av rengjøring/polering vil bli enda mer effektiv ved å benytte en mikrofiberklut, da denne legger igjen mer VuPlex® på overflaten.
6. Gni så med en annen tørr klut til overflaten er helt blank eller klar, for å fullføre poleringen av overflaten.

Jobben er gjort!

NB!

Ikke benytt VuPlex® på gang- eller sitteflater, da overflaten blir glatt!

Ikke benytt VuPlex® på vindskjermer o.l. med vindusviskere.